



Normalvisningen

(* Display skifter hvert 10 sek.)




Opsummeret elforbrug
fra elnettet. Målt i kWh



Opsummeret produktion
leveret til elnettet. Målt i kWh




Betjeningsveiledning for Kamstrup elmåler




Opsummeret elforbrug
fra elnettet. Målt i kWh




Aktuel effekt
Nuværende forbrug fra
elnettet i kW




**Triptæller, elforbrug fra
elnettet i kWh**
Nulstilles ved tryk i 3 sek.



Opsummeret produktion
leveret til elnettet.
Målt i kWh



Display test



Forbeholdt elseskabet

OBIS kode

Identifikationsnummer

Fase indikering


L1, L2 og L3 lyser individuelt ved
spænding på faser. Pilene indikerer
aktuel strømretningen.

Optisk infrarødt øje

For aflæsning og programmering
af data

S0 diode

Blinker 1000 gange pr. kWh.




Med knappen skifter displayet -
skiftet sker når knappen slippes.


Ca. 2 minutter efter sidste knaptryk
skifter displayet automatisk til
normalvisningen.




Aktuel effekt
Nuværende produktion
leveret til elnettet i kWh




Triptæller, produktion
leveret til elnettet i kWh
Nulstilles ved tryk i 3 sek.



Måler nummer
Enhed skifter mellem NUM
og 1.



Visning af tidsserie i kWh
For yderligere information
kontakt dit elseskab



Reaktiv energi R-
Målt i kvarh



Reaktiv energi R+
Målt i kvarh